

12 Utilice un **teléfono inalámbrico** para poder mantener una vigilancia permanente sobre sus hijos pequeños, especialmente cuando están en la bañera, piscina u otros lugares potencialmente peligrosos.



Los teléfonos inalámbricos ayudan a mantener al niño bajo vigilancia permanente sin tener que alejarse para responder a una llamada telefónica. Los teléfonos inalámbricos son especialmente útiles cuando los niños están en el agua o cerca del agua, ya sea en la bañera, piscina o en la playa.

Costo típico de un teléfono inalámbrico: \$30 y más.

La compra de dispositivos de seguridad

Usted mismo puede transformar su casa en un lugar seguro para los niños gastando una parte de lo que le costaría contratar a un profesional. Y los dispositivos de seguridad se consiguen con facilidad. Puede comprarlos en ferreterías, tiendas que venden artículos para niños, farmacias, comercios que venden artículos para el hogar y ropa de cama, o a través de catálogos de venta por correo.

A continuación incluimos costos típicos de dispositivos de seguridad para niños:

- Pasadores y cerrojos de seguridad –menos de \$2
- Verja de seguridad –de \$13 a \$40
- Cubierta para el picaporte—\$1
- Cerrojo para puerta—\$5 y más
- Dispositivo antiescaldadura—de \$6 a \$30
- Detector de humo—menos de \$10
- Reja o red de seguridad para ventanas—de \$8 a \$16
- Protectores para ángulos y bordes—\$1 y más
- Cubierta para enchufes—menos de \$2
- Detector de monóxido de carbono (CO) —de \$30 a \$70
- Borlas de seguridad para cuerdas de persianas — gratis llamando al 1-800-506-4636
- Tope y soporte para puertas —menos de \$4
- Teléfono inalámbrico —\$30 y más

PARA QUE SU CASA SEA UN LUGAR SEGURO PARA LOS NIÑOS



Junta de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York



1-800-697-1220

www.nysconsumer.gov

en colaboración con

Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos
(U.S. Consumer Product Safety Commission)
Washington, DC 20207
www.cpsc.gov
Línea gratuita directa: 1-800-638-2772

Para que su casa sea un lugar seguro para los niños – 12 dispositivos de seguridad para proteger a sus hijos

Unos dos millones y medio de niños por año se lastiman o mueren en accidentes ocurridos en el hogar. La buena noticia es que muchos de esos incidentes se pueden prevenir con sencillos dispositivos de seguridad para niños que existen hoy en día en el mercado.

Todos los dispositivos de seguridad que compre deben ser lo suficientemente fuertes como para evitarle lesiones a su hijo y, a la vez, fáciles de usar para usted. Es importante seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente. Además, si hay niños mayores en la casa, verifique que siempre vuelvan a colocar los dispositivos de seguridad. Recuerde también que ningún dispositivo es infalible; ha habido casos de niños decididos que logran inhabilitarlos o desarmarlos.

Usted mismo puede transformar su casa en un lugar seguro gastando apenas una parte de lo que le costaría contratar a un profesional. Y los dispositivos de seguridad se consiguen con facilidad. Puede comprarlos en ferreterías, tiendas que venden artículos para niños, supermercados, farmacias, comercios que venden artículos para el hogar y ropa de cama, o a través de catálogos de venta por correo.

A continuación incluimos algunos dispositivos de seguridad infantil que pueden ayudar a prevenir muchas lesiones en los niños pequeños. Los números en rojo corresponden a los que figuran en el dibujo debajo del texto .

1 Use **pasadores y cerrojos de seguridad** en los gabinetes y cajones de la cocina, baños y otros lugares para ayudar a evitar intoxicaciones y otros accidentes. Los pasadores y cerrojos de seguridad colocados en gabinetes y cajones ayudan a evitar que los niños accedan a medicamentos y artículos de limpieza para el hogar, así como también a cuchillos y otros objetos filosos.

Busque pasadores y cerrojos de seguridad que un adulto pueda instalar y usar con facilidad, pero que sean lo suficientemente fuertes como para resistir los tironeos y empujones de los niños. Los pasadores de seguridad no son una garantía de protección pero pueden dificultar el acceso de los niños a las sustancias peligrosas. Incluso los productos con envase resistente para niños deben guardarse bajo llave, fuera de alcance; este envase no es a prueba de niños.

Costo típico de un pasador o cerrojo de seguridad: menos de \$2.

2 Use **verjas de seguridad** para prevenir caídas por las escaleras y para mantener a los niños fuera de zonas peligrosas. Las verjas de seguridad pueden ayudar a mantener alejados a los niños de las escaleras o habitaciones peligrosas. Busque verjas de seguridad que los niños no puedan desplazar fácilmente, pero que el adulto pueda abrir y cerrar sin dificultad. Para la parte superior de las escaleras, las verjas que se atomillan a la pared son más seguras que las que cierran “a presión”.



Las nuevas verjas que cumplen con las normas de seguridad llevan un sello de certificación de la Asociación de Fabricantes de Productos Infantiles (Juvenile Products Manufacturers Association, JPMA). Si tiene una verja de seguridad antigua asegúrese de que no tenga formas en “V” suficientemente grandes como para que pueda pasar la cabeza y el cuello del niño .

Costo típico de una verja de seguridad: de \$13 a \$40.

3 Use **cubiertas para el picaporte y cerrojos para puertas** para evitar que los niños entren en habitaciones y otros lugares que puedan resultar peligrosos. Las cubiertas para el picaporte y los cerrojos para puertas ayudan a mantener alejados a los niños de lugares peligrosos, incluso de piscinas.

Asegúrese de que la cubierta para el picaporte sea lo suficientemente fuerte como para que no se rompa pero que le permita al adulto abrir rápidamente la puerta en un caso de emergencia. Al restringir el acceso a lugares potencialmente peligrosos de la casa, las cubiertas para picaporte pueden evitar muchos tipos de lesiones. Para impedir el acceso a las piscinas, los cerrojos para puertas deben colocarse en un lugar alto para que los niños pequeños no puedan llegar. Los cerrojos se deben usar en conjunto con las barandas y las alarmas para puertas. Las puertas corredizas de vidrio, con cerrojo que debe asegurarse cada vez que se usa, a menudo no resultan una barrera eficaz para las piscinas.

Costo típico de una cubierta para picaporte: \$1, y cerrojo para puerta: \$5 y más.

4 Use **dispositivos antiescaldaduras** para los grifos y duchas; gradúe la temperatura de su calentador de agua en 120° Fahrenheit para ayudar a evitar quemaduras con el agua caliente. Los dispositivos antiescaldaduras para graduar la temperatura del agua pueden ayudar a evitar quemaduras.

Considere la instalación de dispositivos antiescaldadura en los grifos y duchas. Quizá tenga que recurrir a un plomero para su instalación. Además, si vive en casa propia, gradúe la temperatura en 120° Fahrenheit para ayudar a evitar quemaduras con el agua caliente.

Costo típico de un dispositivo antiescaldadura: de \$6 a \$30.

5 Utilice **detectores de humo** en cada uno de los niveles de su casa y cerca de los dormitorios para alertarlo en caso de incendio. Los detectores de humo son dispositivos de seguridad fundamentales para evitar muertes y lesiones a causa de incendios.

Examine los detectores de humo una vez por mes para verificar si funcionan. Si el detector funciona con pilas, cámbielas por lo menos una vez por año o considere la alternativa de usar pilas con diez años de duración.

Costo típico de un detector de humo: menos de \$10.



6 Utilice **rejas y redes de seguridad para ventanas** para ayudar a evitar caídas desde ventanas, balcones, superficies abiertas y descansos de la escalera. Las rejas para ventanas y redes de seguridad para balcones y superficies abiertas pueden ayudar a evitar graves caídas. Examine estos dispositivos de seguridad frecuentemente para asegurarse de que estén seguros, y bien instalados y conservados. No debe haber más de 4 pulgadas entre las barras de las rejas para ventanas.

Si tiene rejas en las ventanas, asegúrese de tener por lo menos una ventana en cada habitación que pueda utilizarse como salida de emergencia en caso de incendio. Los mosquiteros de ventanas no son eficaces para evitar la caída de un niño desde una ventana.

Costo típico de una reja para ventana o red de seguridad: de \$8 a \$16.



7 Utilice **protectores para ángulos y bordes** para ayudar a evitar lesiones por caídas contra bordes filosos de muebles y chimeneas. Los protectores para ángulos y bordes pueden utilizarse en muebles y chimeneas para ayudar a evitar lesiones por caídas o amortiguar las caídas contra bordes ásperos o filosos. Asegúrese de buscar protectores que se mantengan bien firmes sobre los bordes de muebles o chimeneas.

Costo típico de un protector para ángulo y borde: \$1 y más.

8 Utilice **tapas y placas para enchufes** para ayudar a evitar choques eléctricos y posibles electrocuciones de los niños. Asegúrese de que los niños no puedan quitar fácilmente los protectores de enchufe y que estos sean lo suficientemente grandes como para que los niños no puedan atorarse si se los llevan a la boca.

Costo típico de una tapa para enchufe: menos de \$2.

9 Utilice un **detector de monóxido de carbono (CO)** fuera de los dormitorios para ayudar a evitar intoxicaciones con CO. Un detector de monóxido de carbono puede ayudar a evitar la intoxicación con este gas. Los consumidores deben instalar los detectores de CO cerca de las áreas que se utilizan para dormir. Las casas en las que se deben instalar detectores de CO son las que utilizan calefacción a gas natural o petróleo, o las que tienen el garaje adosado a la casa.

Costo típico de un detector de monóxido de carbono (CO): de \$30 a \$70.

10 Corte las **cuerdas de las persianas de las ventanas**; use **borlas de seguridad y retén interno de cuerdas** para ayudar a evitar que los niños se estrangulen con los lazos de las cuerdas de las persianas. Las borlas de seguridad de las cuerdas de las persianas venecianas y los dispositivos de tensión en las persianas verticales y cordeles de las cortinas pueden ayudar a evitar muertes y lesiones por estrangulación con los lazos de las cuerdas. Los retenes internos para cuerdas pueden ayudar a evitar la estrangulación con las cuerdas internas de las persianas.

En las persianas más antiguas, corte el lazo de la cuerda, retire la hebilla y coloque borlas de seguridad en cada cuerda. Asegúrese de que las persianas verticales y los cordeles de las cortinas más antiguas tengan dispositivos de tensión o sujeción que puedan mantener las cuerdas en tensión. Cuando compre nuevas persianas venecianas, persianas verticales o cortinas pida dispositivos de seguridad para evitar la estrangulación de niños.

Puede recibir información sobre seguridad con respecto a cuerdas para persianas y borlas de seguridad gratuitas llamando al 1-800-506-4636 o visitando www.windowcoverings.org.

11 Utilice **topes y soportes para puertas** para ayudar a evitar lesiones en dedos y manos. Los topes y soportes para puertas se colocan en puertas y bisagras de puertas, y pueden ayudar a evitar que los niños se pellizquen o aplasten los dedos o la mano en la puerta o en la bisagra.

Asegúrese de que todo dispositivo para puertas sea fácil de usar y que no se rompa, convirtiéndose en un peligro adicional, ya que el niño podría atorarse con los pequeños trozos.

Costo típico de un tope y soporte para puerta: menos de \$4.